NE-958
POP UP TENT
POPアップお着替えテント（ジラフ）

naniwa co.,ltd. http://www.northeagle.co.jp/ tel.0120-68-4577

この度はPOPアップお着替えテント（ジラフ）をお買い上げいただき誠に有難うございました。
本製品のご使用後は、下記の要領で収納をお願い致します。

⚠ご注意

●両手でしっかり持ち、たたんでください。力をゆるめると突然広がって飛ぶことがあり危険です。
●周囲に人がいないことや、壊れそうな物がないことをご確認の上たたんでください。

設営時のご注意

●テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。
また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
●風の強い時や、豪雨の時にご使用になりますと大変危険ですので、速やかに撤収してください。

たたみ方の手順

1
四隅のうち一隅を持ち、対角線の隅に向かって押して内側に折りたたみます。



2
両側を合わせて二つ折りにします。

3
折りたたんだ三角形の頂点を持ち、底辺に向かって折り曲げます。
この時左手でへりを持つようにします。

4
頂点を内側に巻き込むようにし、左手で持ったへりを上に持ち上げるようにします。
（この時右手で頂点と底辺を一緒につかんでしまうとたためませんのでご注意ください。）

5
頂点をそのまま内側に巻き込むと、自然と左右に輪が２つ立ち上がってきます。
（くれぐれも力づくで曲げないようにしてください。）

6
２つの輪を交互に重ね合わせるようにします。

7
重ね合わせた輪の形を整えます。

8
そのまま手で押さえたまま収納ケースに入れて完成です！